

CA Troubleshooting Guide Baselift Canada French

Produits

BASELIFT 6300 / 6310
 BASELIFT CORNER 6301 / 6311
 BASELIFT CORNER 6302 / 6312
 BASELIFT CORNER 6303 / 6313
 Sink Module Granberg ES11
 Sink Module Granberg ES20
 Sink Module Granberg ES30
 Sink module Granberg ESG
 Sink module Granberg ESH
 Mini kitchen module Granberg ESF
 Mini kitchen module Granberg ESF5
 Mini kitchen module Granberg ES11S2
 Combi Kitchen module Granberg ES11S4
 Combi Kitchen module Granberg ES20S4
 Combi Kitchen module Granberg ES30S4
 Combi Kitchen module Granberg ESHS4
 Cooktop module Granberg S4
 Workbench module Granberg CT

L'unité de levage du plan de travail est conçue et testée pour obtenir une fiabilité de fonctionnement optimale et une longue durée de vie, à condition que l'utilisation, la maintenance et les vérifications soient effectuées conformément aux instructions prescrites. Si, malgré cela, un dysfonctionnement se produit, vous pouvez obtenir des conseils sur ce qu'il faut faire selon la liste de recherche de défaillances ci-dessous.

Retirez la charge du plan de travail avant de procéder à la recherche de défaillances et aux réparations. Les travaux de recherche de défaillances, d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par des personnes compétentes.

Si un problème persiste après avoir pris des mesures conformément à la liste ci-dessous, vous devez contacter un technicien compétent ou votre fournisseur.

ATTENTION!

Certains modèles ont deux cordons d'alimentation. Débranchez tous les cordons d'alimentation avant de déplacer ou d'entretenir ce produit.

Symptôme	Solution
L'élévateur de plan de travail ne bouge pas en appuyant sur le bouton	<p>Vérifiez que la fiche de raccordement au réseau est connectée.</p> <p>Vérifiez que les fils sont correctement fixés dans le dispositif de commande.</p> <p>Essayez de réinitialiser le système en appuyant sur le bouton vers le bas pendant 5 secondes. La réinitialisation a réussi lorsque vous entendez un « clic ». Essayez de faire descendre et remonter l'unité de levage du plan de travail jusqu'à la position finale prévue.</p>
L'unité de levage du plan de travail ne bouge pas lorsqu'on appuie sur le bouton et cela clique trois fois depuis le boîtier de commande	<p>L'élévateur de plan de travail ne peut pas fonctionner si la connexion à la bande de sécurité est rompue.</p> <p>Vérifiez que la bande de sécurité est connectée et qu'elle n'est pas endommagée.</p> <p>Vérifiez les connexions entre les bandes de sécurité si l'élévateur de plan de travail a plusieurs bandes de sécurité.</p>
L'élévateur n'est pas en ligne, les moteurs sont dans des positions différentes	<p>Faites descendre l'élévateur de plan de travail jusqu'à ce qu'il s'arrête. Appuyez à nouveau et attendez que les pattes du moteur soient alignées. Vous avez maintenant synchronisé les pattes du moteur.</p>